

Instructie CV-installatie

Ontluchten en bijvullen dient u als bewoner zelf te verzorgen.

Indien u hiervoor een monteur laat komen is dit voor uw eigen rekening!

Wat te doen bij storing controleer eerst of:

- waterdruk voldoende is (tussen 1,5 en 2 bar) op de drukmeter
- kamerthermostaat of ketelthermostaat voldoende hoog staat
- de waakvlam brandt, zo niet probeert u hem aan te steken
- de stekker in het wandcontactdoos zit
- de hoofdgaskraan/toestelkraan wel geopend is
- zekeringen en zekering-groepenkast heel zijn.

Voorkom vorstschade:

Bij vorst alle radiatorkranen open zetten, vooral in garage en berging. De kamerthermostaat niet lager dan 18° C op nacht temperatuur.

Betekenis code vermelding

-	Uit (vorstbeveiliging actief)	3	Ventileren
	Wachtstand	4	Ontsteken
0	Nadraaien CV	5	CV-bedrijf
1	Gewenste temperatuur bereikt	6	Tapwaterbedrijf
2	Zelftest	7	Opwarmen toestel

Storingen

Indien zich de volgende eenvoudige storingen aan de ketel voordoen dan kunnen deze als volgt opgelost worden. Bij herhaling of andere storingen altijd uw verhuurder waarschuwen.

De CV installatie wordt niet of onvoldoende warm

- Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat.
- Open de radiatorkranen.
- Stel de CV watertemperatuur hoger in d.m.v. de keuze en instelknop op het bedieningspaneel.
- Ontlucht de ketel en installatie en controleer de CV waterdruk

Het tapwater wordt niet of onvoldoende warm

- Zet de warmwaterkraan verder open.
- Stel de watertemperatuur hoger in d.m.v. de keuze en instelknop op het bedieningspaneel.

Het storingslampje boven de reset knop brandt. Op het display boven de serviceknop worden de volgende nummers aangegeven.

0, 1, 2 of 3 De ketel wordt te warm, er is onvoldoende doorstroming.

- Open de radiatorkranen ontlucht de ketel en installatie en controleer de CV waterdruk, zonodig bijvullen.

4 De brander ontsteekt niet.

- Open de gaskraan.

Druk na het opheffen van de oorzaak op de reset knop en de ketel zal opnieuw in werking treden.

Indien de problemen hiermee niet zijn opgelost dient u contact op te nemen met firma Kruijd 020-6157050.

Hoe moet ik mijn installatie ontluchten en bijvullen?

Ontluchten

- Schakel de stroom uit of trek de stekker uit het stopcontact. De pomp staat nu stil.
- Wacht tenminste drie minuten, zodat de lucht zich kan verzamelen in de installatiedelen.
- Begin bij de radiatoren op de begane grond. Open de speciale ontluuchtingsventielen aan de bovenzijde (of zijkant) van de radiator en laat de lucht ontsnappen. Zodra er water uit komt, het ventiel weer dicht draaien.
- Voer deze handeling uit bij alle radiatoren, waarbij de radiator op zolder (indien aanwezig) het laatst ontlucht wordt.
- Controleer de stand van de manometer. Wijst deze minder dan 1.0 bar aan, dan dient de installatie bijgevuld te worden.

Bijvullen

- Zet de kamerthermostaat op de laagste stand en wacht tot de thermometer op de ketel minder dan 40° C aangeeft.
- Zet de pomp stil door de stroom uit te schakelen of de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Koppel de vulslang aan de koudwaterkraan van de waterleiding. Houd het andere einde van de slang even hoog als de kraan en draai de kraan voorzichtig open. De slang vult zich met water en de lucht verdwijnt uit de slang. Sluit de kraan weer.
- Sluit vervolgens de slang aan op het vulpunt van de installatie. Open de waterkraan en open tevens voorzichtig de kraan op de installatie .
- Sluit de kraan op de installatie als er voldoende druk is bereikt (2.0 bar).
- Schakel de pomp weer in en zet de kamer- of klokthermostaat weer in oude stand.

Voor meer informatie zie ook onze website www.egelinck.nl